

# Bruksanvisning – Radiokontrollert vekkerur T.98.1038/T98.1039

## Funksjoner

- Høypresisjon radiokontrollert klokke
- Alarm med snooze funksjon
- Display for dato
- Bakgrunnsbelysning

## Mottak av radiokontrollert tid

Grunnlaget for den radiokontrollerte tiden er et cesium atomur i bruk hos Physikalisch Technische Bundesanstalt Braun-schweig som har et avvik på under 1 sekund pr. million år. Klokkeslettet kodes og sendes fra Mainflingen nær Frankfurt via et frekvenssignal DCF-77 (77,5kHz) med en rekkevidde på omkring 1500km fra Frankfurt. Ditt radiokontrollerte vekkerur mottar signalet og konverterer det til presis sommer- eller vintertid.

Kvaliteten på signalet varierer sterkt med geografisk posisjon. I normale tilfeller er det ingen problemer med mottak innen 1500km fra Frankfurt.

## Vennligst merk følgende

- Anbefalt avstand til interfererende kilder som dataskjermer eller TVapparater er minst 1,5 – 2 meter.
- I rom med vegger i armert betong (kjellere, bærevegger etc.) svekkes signalet naturlig. I ekstreme tilfeller, plasser enheten nær et vindu med fronten eller baksiden i retning Frankfurt
- Om natter er atomsfærisk forstyrrelser normalt mindre alvorlige og mottak av signaler er mulig i de fleste tilfeller. Et enkelt mottak om dagen er nok til å holde avviket under 1 sekund.

## Betjening

- Åpne batterilokket og sett i batteriet (1x 1,5V AA) med polaritet som illustrert. Enheten er nå klar til å ta i bruk.
- Etter første innstilling vil DCF tårnsymbolet begynne å blinke i displayet. Dette viser at klokken har oppdaget DCF-77signaler og forsøker å motta disse. De radiostyrte signalene mottas innen 2 minutter, DCF tårnsymbolet slutter da å blinke og radiostyrt tid vil vises i displayet.

## Manuell innstilling av tiden

Dersom vekkeruret ikke kan motta DCF-77 signaler (f.eks. p.g.a forstyrrelser eller rekkevidde e.l.) kan klokken stilles manuelt. Klokken vil da fungere som en normal Quartz klokke.

Hold inne MODEknappen for å få frem innstillingene og velg alle innstillinger en etter en

Når tallene blinker still frem til ønsket tid ved å trykke + og – knappene. Hold knappen inne for rask telling.

MODEknapp	1. Tid Timer
MODEknapp	2. Tid Minutter
MODEknapp	3. Dato Dag
MODEknapp	4. Dato Måned
MODEknapp	5. Dato Ukedag
MODEknapp	Ut av innstillingsmodus

Manuell tidsinnstilling er kun mulig dersom vekkeruret ikke kan motta DCF-77signalet

Etter at innstillingen er ferdig trykk MODEknappen 2 ganger for å innstille ..

## Stilling av alarm

Hold inne MODEknappen i 3 sekunder for å stille timene og minuttene.

Når tallene blinker velg ønsket tid ved å trykke + eller – knappen. Hold inne knappen for rask telling.

MODEknapp(3 sek.)	1. Alarm timer
MODEknapp	2. Alarm minutter
MODEknapp	Ut av innstillingsmodus

## Aktivere/slå av alarm

Trykk på ALARM ON/OFF for å aktivere alarmen, alarmsymbolet vil da komme frem i displayet. Alarmfunksjonen er nå aktivert. Trykk på ALARM ON /OFF for å slå av alarmen igjen. Alarmsymbolet vil nå forsvinne fra displayet

Trykk på en av knappene for å stoppe alarmen

## Snoozefunksjonen

Når alarmen starter å ringe kan du aktivere snoozefunksjonen ved å trykke ned LIGHT/SNOOZEknappen øverst på klokken.

Snoozesymbolet kommer frem på displayet og alarmen vil komme igjen om 4 minutter.

## Alarm tidspunkt

Ved å trykke på MODEknappen vises det innstilte alarmtidspunktet 5 sekunder i displayet

## Dato

Ved å trykke på CALENDERknappen vises datoen 5 sekunder i displayet

## Tidssoner

Hold + eller – knappen inne i 2 sekunder. Symbolet for tidssoner +1 eller -1 kommer frem på displayet

## Bakgrunnsbelysning

Trykk på LIGHT/SNOOZE knappen for å lyse opp displayet i 5 sekunder

## Vedlikehold

Bytt batterier når displayet blir svakere eller alarmnivået minker. Bruk returordningen for batterier.

Ikke utsett vekkeruret for ekstreme temperaturer, vibrasjon eller støt

Rengjør med en fuktig klut

Ikke forsøk å reparere enheten. Kontakt utsalgsstedet ved feil etter å ha kontrollert batteriene. Garantien er ugyldig dersom enheten har vært åpnet eller galt brukt.