

## **Bruksanvisning for T30.1017**

### **Digitalt MAX/MIN termometer for ute og innebruk**

Du har kjøpt et maksimum-/minimumtermometer som måler gjeldende temperatur såvel som den høyeste og laveste temperaturen siden siste nullstilling.

Du kan også bruke termometeret til å måle temperaturen i rom innendørs, drivhus, vinkjellere, varehus eller fryseren.

#### **Spesifikasjoner:**

Måleområde	-40°C til +70°C (-40°F til 158°F)
Nøyaktighet	±1°C (±1.8°F)
Oppløsning	0,1°C (0,1°F)
Brukstemperatur	-20°C til +50°C (-4°F til 122°F)
Batteri	1,5V AAA

**Merk:** Brukte batterier samles inn på autoriserte batteridepoter.

#### **Installasjon**

Plasser termometeret på et tørt og skyggefullt sted, dersom du plasserer det inne bør du unngå å henge det nær radiatorer eller i direkte sollys. Heng opp termometeret i en eller to skruer ved å bruke hullene på baksiden.

#### **Bruk:**

Åpne batteridekselet og ta av batteriisolasjonen. Trekk beskyttelsesfolien av displayet. Enheten er nå klar til bruk.

Den midterste linjen i displayet viser gjeldende temperatur. Den øvre viser maksimumstemperaturen, og den nedre viser minimumstemperaturen siden siste nullstilling. Temperaturskalaen kan endres fra °C til °F med bryteren bak på instrumentet.

For å nullstille MAX/MIN minnet trykker du på RESET knappen.

På grunn av ulike målsykluser er ikke alltid de nullstilte verdiene og gjeldende temperatur de samme.

Merk: Det er nødvendig å nullstille MAX/MIN minnet etter skifte av batteri eller endring fra °C til °F eller fra °F til °C.

#### **Vedlikehold**

- Ikke utsett instrumentet for ekstreme temperaturer, vibrasjoner eller støt.
- Rengjør med en fuktig, myk klut. Ikke bruk løsemidler eller skuremidler.
- Ikke forsøk å reparere enheten. Kontakt det originale utsalgsstedet. Vennligst bytt batteri før du tar kontakt. Ingen garanti er gyldig dersom instrumentet er behandlet feil eller åpnet.