

## Bruksanvisning T35.1065 – Innendørs værstasjon

### Funksjoner

- Innendørs temperatur (-10°...+50°C/+32°...+104°F)
- Innendørs fuktighet (20%...90%)
- Maximum og minimums verdier
- Værvarsel
- Klokke
- Dato
- Alarm med snoozefunksjon (repetisjon)

### Oppstart

- Sett i batteriene (1x1,5V AAA), velg riktig polaritet (se merking). Enheten er nå klar for bruk

### Visningsmodus

- I normal modus viser den venster kolonnen værsymbolene, den midterste viser tiden i timer og minutter samt alarm og/eller alarmsymbol. I kolonnen til høyre vises dato og fuktighet øverst, mens ukedag og temperatur vises i den nederste delen.
- Temperaturenheten kan endres fra °C til °F ved å trykke på «°C/°F»knappen
- Trykk på «MODE»knappen for å stille inn alarmtidspunktet, alarmtidspunktet vil nå komme frem på skjermen
- Trykk 2 ganger på «MODE»knappen for å komme inn på datoinnstillingen, riktig årstall vil nå komme frem på skjermen

### Innstillingsmodus

- Hold «SET»knappen inne i 2 sekunder for å komme til innstillingsmodus og velg innstillinger en etter en
- Still inn ønsket tid når tallene blinker ved å trykke på «ADJ»knappen. Hold inne knappen for hurtigstilling

#### A. Innstilling av tiden

Hold inne «SET»knappen i 2 sek: Velg 12 eller 24 timers format ved å trykke på «ADJ»knappen.

Trykk på «SET»knappen: Still inn timene ved å trykke på «ADJ»knappen

Trykk på «SET»knappen: Still inn minuttene ved å trykke på «ADJ»knappen

Trykk PÅ «MODE»knappen: Ut av innstillingsmodus

#### B. Innstilling av alarmen

Trykk PÅ «MODE»knappen: For å komme frem til stilling av alarm

Hold inne «SET»knappen i 2 sek: Velg alarmtidspunkt (timer) ved å trykk på «ADJ»knappen

Trykk på «SET»knappen: Velg alarmtidspunkt (minutter) ved å trykk på «ADJ»knappen

Trykk PÅ «MODE»knappen: Ut av innstillingsmodus

#### C. Innstilling av dato

Trykk PÅ «MODE»knappen: For å komme frem til stilling av dato

Hold inne «SET»knappen i 2 sek: Velg år ved å trykke «ADJ»knappen

Trykk på «SET»knappen: Velg måned ved å trykke «ADJ»knappen

Trykk på «SET»knappen: Velg dag ved å trykke «ADJ»knappen

Trykk PÅ «MODE»knappen: Ut av innstillingsmodus

#### Aktivere/deaktivere alarmen

- Trykk på «ADJ»knappen i alarmmodus for å aktivere/deaktivere alarmen og/eller alarmsymbolet. Det respektive symbolet vil kommer frem på displayet
- Trykk på hvilken som helst knapp for å stoppe alarmen

#### Snoozefunksjon (repetisjon)

- Snoozefunksjonen (repetisjonen) kan aktiveres når alarmen ringer ved å trykke på «SNZ»knappen. Snoozesymbolet koomer da frem på displayet. Alarmen vil komme igjen om 5 minutter.

#### MAX/MIN verdier

- Trykk på «ADJ»knappen i normalmodus for å få frem max temperatur og fuktighetsverdier siden forrige nullstilling
- Trykk på «ADJ»knappen en gang til for å få frem minimumsverdiene
- Hold inne «ADJ»knappen for å nullstille de nåværende temperatur og fuktighets MAX/MIN verdiene.

#### Vedlikehold

- Bytt batteriene når displayet blir svakt eller alarmvolumet blir lavere.
- Unngå å plassere værstasjonen i nærheten av elektromagnetisk stråling fra tv, datamaskiner osv.
- Ikke utsett værstasjonen eller sensoren for ekstreme temperaturer, vibrasjoner eller støt da dette kan skade/ødelegge værstasjonen.
- Rengjør værstasjonen med en myk klut, bruk ikke kjemiske rengjøringsmidler
- Ikke forsøk å reparere værstasjonen. da garntien ikke gjelder dersom enheten har blitt åpnet av ukyndige, kontakt i stedet utsalgstedet. Skift alltid batteri først dersom værstasjonen ikke fungerer.
- 

**Merk:** Delta i bevaringen av miljøet ved å returnere brukte batterier til kommunens avfallsordning eller til en forretning der de selger batterier.